

# Installer le logiciel Arduino IDE sous Linux

Cet article a été testé avec les distributions suivantes

- **Linux Mint 19 64 bits**
- **Linux Debian 9.6 (stretch) 64 bits**
- **MX Linux 18.3 basé sur Linux Debian 9**



Je privilégie une installation “manuelle” de l’application **Arduino IDE** afin d’utiliser une des dernières versions. Certaines options et paramètres n’apparaissent pas dans les versions packagées des distributions. J’ai eu le cas avec **Debian 9.6** où je ne pouvais pas utiliser des cartes ESP 8266.

Date de relecture : 11 novembre 2020

Il faut télécharger la version 1.8.13. Vous pouvez vérifier la dernière version disponible depuis le site <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>. Adaptez les informations ci-dessous suivant les informations trouvées sur le site arduino.cc.



## Télécharger Arduino IDE Software

Depuis mon dossier **home** ou un autre dossier personnel, je télécharge le programme **Arduino IDE**. Je préfère l’effectuer depuis une ligne de commande.

```
wget -O arduino.tar.xz
https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.13-linux64.tar.xz
```

```

cedric@gigajside: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
cedric@gigajside:~$ wget -O arduino.tar.xz https://www.arduino.cc/download.php?f=/arduino-1.8.7-linux64.tar.xz
--2018-11-16 07:16:39-- https://www.arduino.cc/download.php?f=/arduino-1.8.7-linux64.tar.xz
Résolution de www.arduino.cc (www.arduino.cc)... 18.215.226.55, 18.235.138.153
Connexion à www.arduino.cc (www.arduino.cc)|18.215.226.55|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Moved Temporarily
Emplacement : https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.7-linux64.tar.xz [suivant]
--2018-11-16 07:16:39-- https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.7-linux64.tar.xz
Résolution de downloads.arduino.cc (downloads.arduino.cc)... 137.74.24.249
Connexion à downloads.arduino.cc (downloads.arduino.cc)|137.74.24.249|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 117717256 (112M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « arduino.tar.xz »

arduino.tar.xz          100%[=====] 112,26M   895KB/s    in 2m 10s
2018-11-16 07:18:49 (883 KB/s) - « arduino.tar.xz » sauvegardé [117717256/117717256]

cedric@gigajside:~$ █

```

## Déployer Arduino IDE Software

**ligne 1** : déployer Arduino IDE dans un dossier accessible à tous : /opt/. L'archive **tar** va extraire les fichiers dans un dossier comportant le numéro de version.

**ligne 3** : si un lien /opt/arduino/ existait, détruit le lien sur /opt/arduino avec **unlink**

**ligne 4** : réaliser un alias vers le dossier /opt/arduino. De cette manière, on s'affranchit du numéro de version. Nous pouvons également déployer de nouvelles versions sans perturber la précédente.

**ligne 5** : exécuter le script install.sh qui permet de créer un raccourci sur le bureau graphique.

```

1. sudo tar -xvf arduino.tar.xz -C /opt
2. sudo chown -R root:root /opt/arduino-1.8.13
3. sudo unlink /opt/arduino
4. sudo ln -s /opt/arduino-1.8.13/ /opt/arduino
5. sudo /opt/arduino/install.sh

```

## Problèmes rencontrés après le déploiement

### Droits sur tty et dialout

Il faut ajouter l'utilisateur de l'application **Arduino IDE** aux groupes **tty** et **dialout**. L'exemple suivant permet d'ajouter l'utilisateur cedric aux groupes **tty** et **dialout**.

```

$ sudo usermod -a -G tty cedric
$ sudo usermod -a -G dialout cedric

```

Si vous venez de saisir les lignes de commandes usermod, vous devez redémarrer.

## Version de Java incorrecte

Le message suivant peut apparaître dans l'application **Arduino IDE** :

```
java.lang.NullPointerException thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver
```

Il se peut que la version de Java ne soit pas bonne. Vous pouvez le vérifier avec `java -version`. Toutefois, un java est intégré avec l'application **Arduino IDE**. (`/opt/arduino/java/bin/java -version` me renvoie la version java version "1.8.0\_191").

Il faudra peut être toutefois changer les paramètres java de l'OS. J'ai testé avec OpenJDK Java 8 avec succès. Par contre Java 10 et 11 ne sont pas compatibles.

Pour procéder à l'installation de Java 8 et choisir par défaut cette version :

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install openjdk-8-jdk  
sudo update-alternatives --config java
```

```
cedric@gigajside: ~  
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide  
cedric@gigajside:~$ sudo update-alternatives --config java  
Il existe 1 choix pour l'alternative java (qui fournit /usr/bin/java).  
 Sélection Chemin Priorité État  
-----  
 0 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java 1081 mode automatique  
* 1 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java 1081 mode manuel  
Appuyez sur <Entrée> pour conserver la valeur par défaut[*] ou choisissez le numéro sélectionné :1  
cedric@gigajside:~$
```

## Version de Java incorrecte

Dans certains cas, sous Mint, il faut désinstaller brltty

```
sudo apt-get remove brltty
```

## Exécuter votre premier programme

Voici donc notre premier programme (celui qui est décrit dans la vidéo).

Cette suite d'instructions va faire clignoter une LED branchée sur la broche 13 de l'Arduino toutes les secondes.

Il n'est pas nécessaire de brancher une LED, car rappelez-vous, la LED sur la carte, mentionnée dans la [présentation\\_de\\_l\\_arduino](#), servira dans notre exemple sans forcément réalisée un montage électronique.

Lorsque vous utilisez le logiciel Arduino, il peut être trouvé en cliquant sur **Fichier** ⇒ **Exemples** ⇒ **01.Basics** ⇒ **Blink**.

Vous pouvez également copier le code suivant dans votre éditeur :

### basics-blink.c

```
1. /*
2.   Clignotement
3.   Allume la LED pendant 1 seconde,
4.   puis l'éteint pendant 0,5 seconde.
5. */
6.
7. // Numéro de la broche à laquelle est
8. // connectée la LED
9. int led = 13;
10.
11. // le code dans cette fonction est exécuté une fois au début
12. void setup() {
13.   // indique que la broche de la LED une sortie :
14.   // on va modifier sa tension
15.   pinMode(led, OUTPUT);
16. }
17.
18. // le code dans cette fonction est exécuté en boucle
19. void loop() {
20.   digitalWrite(led, HIGH);    // allumer la LED (tension 5V sur la
                                // broche)
21.   delay(1000);              // attendre 1000ms = 1s
22.   digitalWrite(led, LOW);    // éteindre la LED (tension 0V sur la
                                // broche)
23.   delay(1000);              // attendre à nouveau 1 seconde
24. }
```

Deux déclaration de fonctions sont obligatoires :

- `setup`
- `loop`

Dans ce bout de code, nous appelons trois fonctions :

- `digitalWrite`
- `pinMode`
- `delay`

Pour exécuter ce bout de code, il faudra brancher l'Arduino sur port USB et sélectionner dans le menu **Outils** ⇒ **Port**, sélectionner `/dev/ttyACM0`.

From:

<https://wiki.alpinux.org/> - Alpinux Wiki



Permanent link:

<https://wiki.alpinux.org/technique/esp/installer-logiciel-arduino-ide>

Last update: **2021/12/17 16:22**